



compressoren



# Stille Compressor L 6-45 8 bar 0.3 pk/0.2 kW 36 l/min 6 l - 36515



Artikelnummer	36515
EAN	08712418664492
Gewicht (kg)	16.000000
Lengte, Breedte, Hoogte (cm)	34 x 34 x 43
Belasting (arbeid/rust %)	50/50
Starten	Direct
Aandrijving	Direct aangedreven 1:1
Cilinders	2
Voltage (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Drukvat	Ja
Inhoud drukvat (l)	6
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Aanzuigcapaciteit (l/min)	45
Effectieve capaciteit (l/min)	36
Effectieve capaciteit (m <sup>3</sup> /h)	2.16
Inschakeldruk (bar)	6
Maximale druk (bar)	8
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	50
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	30
Geluidsniveau dB(A) (7 m)	25
Geluidgedempt	Ja
Luchtaansluiting (")	1/4 Binnendraad
Aantal luchtaansluitingen	één
Directe luchtaansluiting (")	-
Aantal reduceerbare luchtaansluitingen	-
Trappen	één
Olievrij	Nee

Filter met reduceerventiel	Nee
Pomptoeien (RPM)	2900
Vermogen (PK/kW)	0.3 pk / 0.2 kW
Wielen	Nee
Tussenkoeler	Nee
Nakoeler	Nee

De **L 6-45 compressor** is een extreem stille oliegesmeerde compressor die is uitgerust zonder universele snelkoppeling, deze moet apart bijgekocht worden.

De compressor heeft een gewicht van 16 kg.

De **oliegesmeerde compressor** beschikt over een 0.3 pk/0.2 kW motor, beschikt over 2 cilinders en heeft een toerental van 2900 RPM. De inschakeldruk bedraagt 6 bar, de maximale druk is 8 bar en de compressor heeft een effectieve capaciteit van 36 l/min.

Met het reduceerventiel, te herkennen aan de zwarte draaiknop, stel je snel en eenvoudig de gewenste werkdruk in die je kunt aflezen op de manometer er direct onder. Onder de drukschakelaar zit de manometer om de maximale druk af te lezen.

Direct onder de drukregelaar zit een olie/waterafscheider die ervoor zorgt dat de perslucht in en na het gereedschap minder water en olie bevat waardoor het gereedschap langer mee gaat, maar ook het te behandelen materiaal minder vervuild wordt.





## Compressor de eerste keer in gebruik nemen

Voordat je de compressor in gebruik neemt, zijn er de onderstaande aandachtspunten:

- Controleer goed het oliepeil voor de machine gebruikt gaat worden!
- Indien de pomp nog geen olie heeft, deze vullen met de meegeleverde olie
- Gebruik een dikke elektrische kabel, minimaal 2.5 qmm

# Onderhoud aan de compressor

De **L 6-45 compressor** heeft onderhoud nodig om de levensduur van de compressor te garanderen en de kwaliteit van perslucht te blijven waarborgen. Wij adviseren de volgende onderhoudspunten:

- Controleer regelmatig het oliepeil en vul bij indien nodig
- Vervang periodiek de olie
- Condenswater aftappen uit het drukvat om corrosie te voorkomen
- Luchtfilter regelmatig schoonmaken en vervangen indien nodig

Olie controleer je door middel van het oliepeilglas en vul je bij met **compressor olie**. Vul nooit over het maximale punt heen, teveel olie kan problemen veroorzaken. De olievuldop is niet alleen voor het afsluiten van het carter, maar ook voor het ontluchten.

Wil je meer informatie over het onderhoud van de compressor? In onze blog **compressor onderhoud** kom je meer te weten over hoe je de compressor in top conditie houdt.

